






Jaga Danfoss Deco

Ventiel dubbel haaks_Vanne double équerre
Ventil Doppelteckform_Valve double angled





Montagehandleiding / Instructions de montage / Montageanleitung / Mounting instructions



Afmetingen / Dimensions / Abmessungen / Dimensions



Montage / Mounting



Return
Rücklauf
Retour



Instellen van het maximum debiet door het thermostaatventiel / Réglage du débit max. à travers la vanne thermostatique. Einstellung der max. Durchfluss über das Thermostatventil / Setting the max. flow through the thermostatic valve.

Max. debiet = instelling "N" = fabrieksinstelling

- Voor het vullen, spoelen en aftappen van het systeem.
- Het gewenste debiet kan worden ingesteld tussen 1 en 7 in stappen van 0.5.

Débit max. = réglage sur "N" = réglage d'usine.

- Pour rincer et vidanger l'installation
- Le débit souhaité peut être réglé entre 1 et 7, par pas de 0.5.


Maximaleinstellung "N" = Werkseinstellung

- Der gewünschte Durchfluss kann in Schritten von 0.5 im Bereich zwischen 1 und 7 eingestellt werden.

Max. flow = setting "N" = factory setting

- For flushing and draining system
- The desired flow may be set between 1 and 7 in steps of 0.5.

Presetting values	Kv-values m ³ /h
N	0.34
7	0.29
6	0.27
5	0.23
4	0.17
3	0.13
2	0.06
1	0.03



Drukverliezen / Pertes de charge / Druckverluste/ Pressure drop

Jaga Danfoss Deco ventiel RETOUR
 Vanne Jaga Danfoss Deco RETOUR
 Jaga Danfoss Deco Ventil RÜCHLAUF
 Jaga Danfoss Deco valve RETURN



Voorinstelling Préréglage Voreinstellung Pre-setting	1	2	3	4	5	6	7	N	NKVS
Radiatorvoeding % Alimentation du corps de chauffe % Vorlauf Heizkörper % Radiator flow %	0	100	100	100	100	100	100	100	100
Kv: m ³ /h/ΔP=1 bar Kv (t=2K)	0.03	0.06	0.13	0.17	0.23	0.27	0.29	0.34	0.44

Voorbeeld:

Verwarmingsschaam 0.7 kW
 (Tabel ΔT=50)
 ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
 ΔP = 0.1 bar
 Voorinstelling = 4
 Kv = 0.17 m³/u

Beispiel:


Wärmetauscher 0.7 kW
 (Tabelle ΔT=50)
 ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
 ΔP = 0.1 bar
 Voreinstellung = 4
 Kv = 0.17 m³/St.

Exemple:

Échangeur de chaleur 0.7 kW
 (Table ΔT=50)
 ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
 ΔP = 0.1 bar
 Préréglage = 4
 Kv = 0.17 m³/h

Example:

Heat exchanger 0.7 kW
 (Table ΔT=50)
 ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
 ΔP = 0.1 bar
 Pre-setting = 4
 Kv = 0.17 m³/h



Jaga Danfoss Deco ventiel AANVOER
 Vanne Jaga Danfoss Deco DÉPART
 Jaga Danfoss Deco Ventil VORLAUF
 Jaga Danfoss Deco valve FLOW



Aantal omwentelingen Nombre de tours Anzahl Umdrehungen Number of rotations	0.25	0.50	1	1.5	2	5	open
Radiatorvoeding % Alimentation du corps de chauffe % Vorlauf Heizkörper % Radiator flow %	0	100	100	100	100	100	100
Kv: m ³ /h/ΔP=1 bar Kv (t=2K)	0.18	0.36	0.47	0.52	0.58	0.58	0.60

Voorbeeld:

Verwarmingsschaam 2 kW
 (Tabel ΔT=50)
 ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
 ΔP = 0.1 bar
 Voorinstelling = 2
 Kv = 0.58 m³/u

Beispiel:

Wärmetauscher 2 kW
 (Tabelle ΔT=50)
 ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
 ΔP = 0.1 bar
 Voreinstellung = 2
 Kv = 0.58 m³/St.

Exemple:

Échangeur de chaleur 2 kW
 (Table ΔT=50)
 ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
 ΔP = 0.1 bar
 Préréglage = 2
 Kv = 0.58 m³/h

Example:

Heat exchanger 2 kW
 (Table ΔT=50)
 ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
 ΔP = 0.1 bar
 Pre-setting = 2
 Kv = 0.58 m³/h

